Brugervejledning for **EMB**

Opstart

1. Vægten stilles stabilt på et bord. Vægten må ikke vippe.
2. Tryk på **[ON/ZERO]**.
3. Display viser "**0,0**". Hvis visning ikke er nul, tryk da på **[ON/ZERO]**.
4. Vægten er nu klar til brug.

Tara

Læg fx en tom kasse på vejepladen og tryk på **[ON/ZERO]**. Vægten er hermed tareret.
For at slette tara, fjernes kassen og der trykkes på **[ON/ZERO]** igen.

Batteri

Vægten bruger 2 stk AA batterier.
For at spare på batterierne, slukker vægten automatisk efter ca 3 minutter.
Når batteriet skal skiftes, vises "**LO**" i displayet.

Vægten slukkes igen ved at trykke på **[OFF]**.

Vigtigt

Undgå overbelastning, da det kan ødelægge vægten.

[ON/ZERO]



[OFF]



Scaletronic A/S Rugkærgårdsvej 52 DK-2630 Taastrup Tlf.: (+45) 43 52 25 33 Fax: (+45) 43 52 24 90 www.scaletronic.dk