Varmeskab
med skydedøre

20100 SO/FU
20140 SO/FU

Brugsanvisning

Udarbejdet december 1995

Generelt

Indledning

Varmeskabet, der er forsynet med to skydelåger, bruges til forvarmning og varmholdelse af tallerkner og kopper.

Varmeskabet opvarmes ved hjælp af varmluft.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre oplysningerne i denne brugsanvisning.

Eltilslutning

Inden varmeskabet tilsluttes elnettet, skal oplysningerne på typeskiltet kontrolleres. Eltilslutning skal foretages i henhold til de lokalt gældende elregulativer og normer.

Tilsluttet effekt	20100 - 20140 / 1,55 kW - 2 kW
Sikring	16 A
Spænding	IN AC 230 V

- Specielle spændingstyper på forespørgsel.
- Varmeskabet leveres med et ca. 2 meter langt elkabel
  Kabeltype f.eks. 3 x 1,5 H05RN3G
- I den elektriske installation skal der forefindes en anordning, der gør det muligt at adskille udstyret fra elnettet ved hjælp af en flerpolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

EF-direktiv:	89/336/EØF 73/23/EØF
CE-direktiv:	93/58

Tekniske data

Dette panel kan afmonteres. Klemrækken findes bag dette panel. Kablet føres ud forneden. Her foretages tilslutningen af varmeskabet.

Varmeskab 20100 - 20140

Modelnr.	Længde	Dybde	Højde	Watt	Volt
20100	1000	700	850	1550	230
20110	1100	700	850	1550	230
20120	1200	700	850	1500	230
20130	1300	700	850	2 x 1000	230
20140	1400	700	850	2 x 1000	230

Udførelse: Rustfrit stål, efter ønske med sokkel eller med understel

2 skydedøre
1 midterhylde, der er justerbar i højden
Varmluft

Eltilslutning: IN AC 230 V

Specielle spændinger på forespørgsel

Varmeskabet leveres med et 1,5 meter langt elkabel, 3 x 1,5 mm.

Støjniveau: Lydtryksniveauet på arbejdsstedet ligger under 70 dB (A)
Denne oplysning er nødvendig af hensyn til visse nationale sikkerhedsforskrifter.

Idriftsætning

Ved idriftsætning af varmeskabet skal følgende kontrolleres:

Fejlbehæftet udstyr må ikke sættes i drift.

Brugsanvisning

Varmeskabet skal tilsluttes elnettet ved hjælp af det trepolede stik med jord.

Optagen effekt: 220 - 230 V, alt efter type ca. 1,55 kW - 2 kW.

Aktiver kontakten (1) på varmeskabet, indtil kontrollampen i kontakten tændes.
Ventilatoren i varmeskabet (til den cirkulerende varmluft) starter straks med at køre.
Drej termostatknappen (2) mod højre til maks. indstilling.
Opvarmningen af et varmeskab, der er fyldt helt op, varer ca. 30 - 45 min. Tiden kan variere alt efter hvilken type service, der er tale om, og efter tykkelsen på servicet. Når varmeskabet er varmet op, kan termostaten indstilles på den ønskede temperatur for varmholdelse. Temperaturen styres automatisk af termostaten.
Når varmeskabet skal slukkes, drejes termostatknappen (2) mod venstre til stilling minimum, og kontakten (1) på varmeskabet aktiveres, indtil kontrollampen i kontakten slukkes.

Drift

Forholdsregler ved fejl på varmeskabet

Uanset de følgende anvisninger skal de lokale sikkerhedsforskrifter for drift af varmeskabet under alle omstændigheder overholdes.

Elektriske reparationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør!

Inden der foretages indgreb i varmeskabets elektriske dele, skal elstikket trækkes ud af stikkontakten!

Fejlfinding

Fejl	**Årsag**	**Afhjælpning**
- Varmeskabet bliver ikke varmt	- Varmelegeme defekt	- Udskift varmelegemet
	- Termostat defekt	- Udskift termostaten
	- Ingen spænding på klemrække	
	- Tilslutningskabel knækket	- Udskift kablet
	- Sikring defekt	- Kontroller sikringen
- Ingen cirkulation i skabet	- Ventilatoren eller kontakten på varmeskabet er defekt	- Udskift ventilatoren eller kontakten på varmeskabet

Rengøring

Inden rengøring skal man sørge for at trække elstikket ud af stikkontakten. Der må ikke sprøjtes vand på varmeskabet.

Der må ikke bruges skuremidler til rengøringen. Varmeskabet bør blot afvaskes med en fugtig klud evt. vredet op i vand tilsat mildt rengøringsmiddel.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Må ikke rengøres med højtryksrenser

Der må ikke anvendes syre i forbindelse med varmeskabet, og varmeskabet må ikke komme i forbindelse med syredampe, da disse kan medføre skader på overfladen af kromnikkelstål. Herved kan der opstå misfarvning af varmeskabet.

Eldiagram
Varmeskab 20130 - 20140

Q1	= hovedafbryder
S1	= termostat
R1 + R2	= varmelegeme
H1	= kontrollampe
M1	= ventilator m. rist