VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Anbefalet praksis:

Følg forslagene nedenfor og på næste side for korrekt vedligeholdelse af ORACLE-ovnen.

⚠ Brug af ætsende rengøringsmidler eller rengøringsmidler indeholdende ammoniak, fosfater, klor, kalium eller natriumhydroxid (kaustisk soda) kan beskadige ovnens væsentlige komponenter.

ADVARSLER: Brug ikke tryk- eller damprensesystemer.

Brug af ikke-godkendte rengøringsmidler vil ugyldiggøre garantibetingelserne.

Anbefalede rengøringsmidler:

Fugtig klud, plastikskuresvamp, OSOCL ovnrens, OSOPR ovnbeskytter, mild opvaskemiddel, gummihandsker, beskyttelsesbriller, mikrofiberklud

Hvis den bruges, skal **Oracle Washable Box** og **OWDC** indvendig lågebeskyttelse vaskes dagligt i henhold til følgende instruktioner:

- Fjern større mad- og fedtrester med en fugtig klud.
- Håndvask med varmt vand og med et ikke-ætsende rengøringsmiddel eller rengøringsmiddel indeholdende ammoniak, fosfater, klor, kalium eller natriumhydroxid (kaustisk soda). Brug ikke skarpe værktøjer.
- Lad tørre ved stuetemperatur.
- **Oracle Washable Box** og **OWDC** indvendig lågebeskyttelse bør udskiftes, hvis der er tegn på delaminering eller betydelig slitage.

Hvis ovnen er monteret på fødder, skal overfladen under ovnen rengøres regelmæssigt.

⚠ ADVARSLER

Ved rengøring af ovnen skal du bære beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

For at undgå forbrændinger skal du være forsigtig, når du håndterer værktøj, tilbehør og lågen. Lad ovnen, redskaberne og tilbehøret køle af, før du rengør dem. Ovnen, redskaberne og tilbehøret når høje temperaturer under brug

Hvis ovnen ikke rengøres, kan det føre til en forringelse af overfladen, hvilket igen kan reducere apparatets levetid og forårsage farlige situationer.

Anbefalet praksis:

- Rengør ovnen hver dag eller efter behov.
- Rengør når ovnen er kold
- Rengør med koldt værktøj og tilbehør.
- Brug et ikke-ætsende rengøringsmiddel.
- Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved rengøring.
- Brug altid de anbefalede rengøringsmidler: fugtig klud, slibesvamp, OSOCL ovnrens og OSOPR ovnbeskyttelse.
- Fjern maden og dens rester fra ovnen ved slutningen aftilberedningscyklussen, skrab eller rids ikke ovnens indvendige overflader, og beskadig ikke ovnens indvendige sideplader.
- Brug kun tilbehør, der er egnet til højtemperaturovne og mikrobølgeovne.
- Vask bagepladen med varmt sæbevand og lad det lufttørre (tåler opvaskemaskine, vask og brug kan føre til farveændring).
- Vask Oracle Washable Box og OWDC indvendige lågebeskyttelse med varmt sæbevand og lad det lufttørre (tåler opvaskemaskine, vask og brug kan føre til en farveændring).
- Placer gryderne i midten af grillen, ikke i kontakt med ovnvæggene.
- Rengør døren og andre overflader med en ren klud, svamp eller nylonpude med en opløsning af varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
- Rengør skærmen med en tør eller fugtig mikrofiberklud.
- Ugentligt eller efter behov fjernes alle 3 magnetiske luftfiltre langs bunden på forsiden og siderne af ovnen. Vask filtrene i en opløsning af varmt vand og mildt rengøringsmiddel (de kan vaskes i opvaskemaskinen).
- Skyl grundigt og tør forsigtigt. Placer de rene filtre på bunden og siderne af ovnen.

VVEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Anbefalet praksis

Brug IKKE skrappe kemikalier.

Sprøjt IKKE væsker på skærmen.

Fremskynd IKKE afkølingen af ovnen ved at bruge vand eller is.

Brug IKKE rengøringsmidler, der er ætsende eller indeholder ammoniak, fosfater, klor, kalium eller natriumhydroxid (kaustisk soda).

Brug IKKE højtryksrensesystemer.

Sprøjt IKKE rengøringsmiddel ind i hullerne.

Brug IKKE slibesvampe til at rengøre låget på den øverste overflade af ovnrummet

Tilbered IKKE mad pakket ind i plastik.

Brug IKKE ovnen, hvis luftfiltrene ikke er på plads.

Betjen IKKE ovnen uden last (tom) i mikrobølgetilstand.

Anbring IKKE vægte over 5 kg eller læn dig op ad den åbne dør. Risiko for beskadigelse af ovnen og for at ovnen vælter.

- **Nedenfor er tabellen over den planlagte og forebyggende vedligeholdelsesplan.**

BESTANDDEL	FREKVENS	HANDLING
Ovn og tilbehør	Daglig	Vask ovnen og tilbehøret i henhold til instruktionerne i manualen dagligt eller efter behov.
Indsugningsluftfiltre	Ugentlig	rengør de magnetiske luftfiltre med vand og neutralt rengøringsmiddel
Indvendigt luftfilter	100.000 cyklus	Når du udskifter magnetronerne, skal du rense luftudsugningsgitteret bagerst i ovnen.
Elektrisk kontaktor	100.000 cyklus	Udskift bestanddelen med originale reservedele. Ovnen indeholder en intern tæller, der gemmer antallet af aktiveringer, ved afslutningen afde anbefalede cyklusser vil den give dig besked om at anbefale vedligeholdelse.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

DAGLIG RENGØRING:

1. FORBERED OVNEN

1. Sluk for ovnen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Ventilatoren kører i et par minutter for at afkøle ovnens indre hurtigere.
   Lad ovnen vende tilbage til stuetemperatur før rengøring.

   Bemærk:*For at fremskynde afkølingen afovnen skal du, efter at du har slukket den, indsætte en fuld størrelse is i ovnrummet.*

2. Når temperaturen er faldet, skal du fjerne drypbakken og andet tilbehør fra ovnrummet.

2. RENGØR OVNRUMMET

OVNE MED NON-STICK BELÆGNING

1. Rengør indersiden af ovnen med en varm, fugtig, ren klud. Skyl kluden og vrid den. Gentag handlingen 2 eller 3 gange for at fjerne resterne fra ovnen.
2. **TIL GENSTRIDIGT SNAVS** bruges OSOCL ovnrens:
   a. Bær gummihandsker og beskyttelsesbriller. Spray OSOCL ovnrens på ovndøren og i ovnrummet. Undgå at sprøjte produktet ind i hullerne. Lad rengøringsmidlet virke i 2 minutter.
   ⚠ **Sprøjt IKKE rengøringsmiddel ind i hullerne.**
   b. **SKRUB OVERFLADERNE AF OVNRUMMET.** Brug en ren, fugtig klud til at tørre ovnrummet af, skyl derefter kluden og vrid den. Gentag 2 eller 3 gange for at fjerne vaskemiddel og rester fra ovnen.

2. RENGØR OVNRUMMET

OVNE UDEN NON-STICK BELÆGNING

1. Bær gummihandsker og beskyttelsesbriller.
2. **RENGØRING AF OVNEN INDVENDIGT:** Spray OSOCL ovnrens på ovnlågen og i ovnrummet.
   ⚠ **Sprøjt IKKE rengøringsmiddel ind i hullerne.**
   Lad rengøringsmidlet virke i 2 minutter.
   a. Rengør ovnlågens metaldele og indersiden med en skuresvamp af plast.
   b. Rengør dækslet på den øverste del af ovnrummet med en klud fugtet med rengøringsmiddel under et let tryk.
   c. Rengør det perforerede område med en klud fugtet med rengøringsmiddel.
3. **RENGØRING AF OVNEN INDVENDIGT.** Brug en ren, fugtig klud til at tørre indersiden af ovnen af, skyl derefter kluden og vrid den.
   Gentag 2 eller 3 gange for at fjerne vaskemiddel og rester fra ovnen.
4. **ANVENDELSE AF OVEN SHIELD OVNBESKYTTELSE.** Med ovnen ren sprøjtes et tyndt lag OSOPR ovnbeskyttelse på alle indvendige overflader.
   Fjern ikke OSOPR ovnafskærmningen.

3. RENGØRING AF TILBEHØR

1. **RENGØRING AF BAGEPLADEN:** Lad bagepladen køle af før rengøring.
   a. Rengør bagepladen med opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp eller en blød børste.
   b. **I TILFÆLDE AF GENSTRIDIGT SNAVS,** lad bagepladen ligge i blød i varmt sæbevand i 10 minutter. Når de er gennemblødt, vil belægninger af brændt mad komme af. Følg med opvaskemidlet og en plastisk skursvamp, og sørg for at skylle grundigt.
   ⚠ **Brug IKKE kaustisk soda-baserede rengøringsmidler (f.eks. natriumhydroxid), da de reagerer med aluminium og forringer overfladen.**
2. For andet tilbehør henvises til den instruktionsbog, der følger med den originale pakke.

4. RENGØRING AF OVNENS YDERSIDE

1. **RENGØR LÅGEN** og andre overflader med en ren klud, svamp eller nylonpude med en opløsning af varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
2. **RENGØR TOUCHSCREENEN** med en tør eller fugtig mikrofiberklud.
   ⚠ **Brug IKKE skrappe kemikalier. Sprøjt IKKE væsker på skærmen.**

UGENTLIG RENGØRING

1. RENGØRING AF LUFTFILTRE

1. Fjern alle 3 magnetiske luftfiltre placeret langs bunden på forsiden og siderne af ovnen.
   ⚠ **ADVARSEL: Brug IKKE ovnen, hvis luftfiltrene ikke er på plads.**
2. Vask filtrene i en opløsning af varmt vand og mildt rengøringsmiddel.
3. Skyl grundigt og tør forsigtigt.
4. Placer de rene filtre på bunden og siderne af ovnen.