MERRYCHEF
A Welbilt Brand

Tilbehør

Udvid din menu

Oplev vores sortiment af unikt **tilbehør** til madlavning, der er designet specielt til din Merrychef-højhastighedsovn.



Expanding your opportunities

www.merrychef.com



MERRYCHEF®
A Welbilt Brand

Vores unikke udvalg af tilbehør til Merrychef-højhastighedsovnen er designet til at opnå endnu større fleksibilitet med ovnen. Tilbehøret kan hjælpe dig med at udvide din menu ved at give dig mulighed for at tilberede en bredere vifte af måltider. Hvis du placerer maden på måtter og bakker, er det med til at holde ovnen fri for madrester og fedt, hvilket reducerer rengøringstiden betydeligt.

Alt Merrychef-tilbehør er certificeret fødevaregodkendt og godkendt til brug i vores ovne. De er enten fremstillet af 100 % PTFE eller er belagt med et materiale, der reducerer eller eliminerer bøjning i ovnen, som kan forekomme ved tilbehør i metal, der ikke er godkendt.

Vores sortiment af farvestrålende ovnbakker ser ikke bare godt ud, de giver dig også mulighed for at vælge specifikke farver til bestemte fødevarer, f.eks. grøn til vegetariske måltider. De er fremstillet af 100 % PTFE, og de er nemme at tørre af mellem programmer. Måtter og bakker tåler vask i opvaskemaskine.

Da Merrychefs sortiment af ovne har forskellige ovnrumsstørrelser, har vi tilbehør, der er specifikt for hver ovn. Det NYE Signature range-tilbehør passer dog til de fleste af vores ovne og giver dig de bredeste anvendelsesmuligheder. De er meget slidstærke, holdbare og tåler vask i opvaskemaskine.

Omhyggelig opbevaring og regelmæssig rengøring af dit tilbehør forlænger brugstiden betydeligt.



Hvis du vil se hele sortimentet, skal du gå til:
www.merrychef.com/products/accessories





Indhold

Merrychef eikon®-sortiment

side 4-5 **eikon® e1s** og **eikon® e2s**

side 6-7 **eikon® e4** og **eikon® e4s**

side 8-9 **eikon® e3** og **eikon® e5**

side 10-11 **Signature range**

Det essentielle formstøbte tilbehør, som du bør have. Ideel til bestemte former for tilberedning, som f.eks. pocherede æg, kager og opvarmning af supper.



Merrychef eikon® e1s og eikon® e2s



Flad tilberedningsplade
H4 x B304 x D304 mm
Delnr.: **DC0322**
Kan kun fås til e1s.



Rist
H6 x B304 x D304 mm
Delnr.: **DC0327**
Kan kun fås til e1s.




Flad tilberedningsplade
H42 x B308 x D306 mm
Delnr.: **PSB3108**
Kan kun fås til e2s.
Ovne købt før januar 2019.



Grillplade
H42 x B308 x D306 mm
Delnr.: **PSB3117**
Kan kun fås til e2s.
Ovne købt før januar 2019.



Flad tilberedningsplade
H6 x B300 x D300 mm
Delnr.: **DB0739**
Kan kun fås til e2s.
Ovne købt siden januar 2019.



Grillplade
H6 x B300 x D300 mm
Delnr.: **DB0719**
Kan kun fås til e2s.
Ovne købt siden januar 2019.



Nedkølingsfad
1/4 størrelse, dybde: 65 mm
Delnr.: **32Z4079**






▷ **Madlavningsskovl med håndbeskyttelse og sider**
B298 x D300 mm
Delnr.: **SR318**



▶ **Slip-let-tilberedningsmåtte**
B285 x D285 mm
(Beige)
Delnr.: **32Z4088**
(Grøn)
Delnr.: **32Z4096**



▶ **Tilberedningsbakke i fuld størrelse**
H13 x B279 x D279 mm
(Sort)
Delnr.: **32Z4080**
(Rød)
Delnr.: **32Z4100**
(Grøn)
Delnr.: **32Z4093**
(Blå)
Delnr.: **32Z4101**






▶ **Tilberedningsbakke i halv størrelse**
H13 x B279 x D140 mm
(Sort)
Delnr.: **32Z4090**
(Grøn)
Delnr.: **32Z4094**




▶ **Dyb tilberedningsbakke i halv størrelse**
H25 x B279 x D178 mm
(Rød)
Delnr.: **32Z4097**
(Grøn)
Delnr.: **32Z4098**
(Blå)
Delnr.: **32Z4099**



▶ **FTilberedningsbakke med trådnet i fuld størrelse**
H13 x B279 x D279 mm
(Sort) Delnr.: **32Z4081**



▶ **Tilberedningsbakke i kvart størrelse**
H13 x B140 x 140 mm
(Sort)
Delnr.: **32Z4089**
(Rød)
Delnr.: **32Z4123**
(Grøn)
Delnr.: **32Z4095**
(Blå)
Delnr.: **32Z4125**



▷ **Ovnvogn med hjul**
H1090 x B469 x D636 mm
Delnr.: **SR329**





▷ **Forskønnende ovnbeklædning (farvet paneler)**
H50 x B591 x D355 mm
(Sort)
Delnr.: **PSB248**
(Rød)
Delnr.: **PSB247**
(Rustfrit stål)
Delnr.: **PSB272**
Kan kun fås til e2s.

Tilbehør med ▶ kan bruges til andre Merrychef-ovne, forudsat at målene passer til ovnrummet.


Merrychef eikon® e4 og eikon® e4s







▷ **Grillplade**
H26 x B369 x D305 mm
Delnr.: **DV0860**



▷ **Emaljeret bakke til bagning/stegning**
H25 x B321 x D297 mm
Delnr.: **DX0117**




▷ **Håndtag til DX0117**
H25 x B264 x D91 mm
Delnr.: **SR313**



▷ **Ovnvogn med hjul**
H1200 x B700 x D690 mm
Delnr.: **40H0098**



▷ **Madlavningsskovl med håndbeskyttelse og sider**
B328 x D311 mm
Delnr.: **SR320**



▷ **Madlavningsskovl uden sider**
B328 x D311 mm
Delnr.: **SR310**



▷ **Slip-let-bakke til bagning/stegning**
H15 x B300 x D271 mm
Delnr.: **40H0230**




▷ **Slip-let-måtte til bakke til stegning**
B277 x D236 mm
Delnr.: **DX0254**




▷ **Nedkølingsfad**
1/2 størrelse, dybde: 100 mm
Delnr.: **32Z4028**





Kun Merrychef eikon® e4

Grill-tilbehørspakke
Delnr.: **PSA1108**



Håndtag til PSA1108
H25 x B250 x D76 mm
Delnr.: **DV0344**



Flad tilberedningsplade
H26 x B369 x D305 mm
Delnr.: **PSA1248**




4 tilberedningsplader, der er ideelle til grilning og fødevarer med højt proteinindhold
H25 x B346 x D279 mm
Delnr.: **PSA299**



Ramme til PSA299 til opfangning af fedt
H30 x B340 x D296 mm
Delnr.: **DV0343**




Rist
H32 x B362 x D290 mm
Delnr.: **PDV0907**



Bakke i fuld størrelse med fast bund
H25 x B356 x D305 mm
(Sort)
Delnr.: **32Z4070**



Bakke i fuld størrelse med trådnet
H25 x B343 x D292 mm
(Sort) Delnr.: **32Z4054**



Kun Merrychef eikon® e4s

Flad tilberedningsplade
H25 x B371 x D355 mm
Delnr.: **DV0870**



Tilberedningsplade til pizzaer
H16 x B371 x D355 mm
Delnr.: **DV0880**




Rist
H36 x B366 x D344 mm
Delnr.: **PDV0908**



Bakke i fuld størrelse med fast bund
H25 x B343 x D343 mm
(Sort) Delnr.: **32Z4086**



Bakke i fuld størrelse med trådnet
H25 x B343 x D292 mm
(Sort) Delnr.: **32Z4054**



Merrychef eikon® e3



Drejeplade til 40H0347
Ø 191 mm
Delnr.: **40H0249**



Flad drejeplade
H40 mm x Ø 312 mm
Delnr.: **40H0347**



Håndtaget er kompatibelt med 40H0347 og DX0117
H25 x B264 x D91 mm
Delnr.: **SR313**



Grillindsats til drejeplade
H25 mm x Ø 312 mm
Delnr.: **40H0240**



Slip-let-bakke, der er ideel til bagning/stegning
H15 x B300 x D271 mm
Delnr.: **40H0230**



Emaljeret bakke, der er ideel til bagning/stegning
H25 x B321 x D297 mm
Delnr.: **DX0117**



Ovnvogn med hjul
H1200 x B700 x D690 mm
Delnr.: **40H0098**




Slip-let-måtte til bakke til stegning
B277 x D236 mm
Delnr.: **DX0254**



Slip-let-tilberedningsmåtte
Ø 287 mm
(Beige)
Delnr.: **40H0190**



Rist
H30 x B323 x D275 mm
Delnr.: **DR0056**



Nedkølingsfad
1/6 størrelse, dybde: 150 mm
Delnr.: **32Z4043**



Merrychef eikon® e5





Madlavningsskovl uden sider
B328 x D311 mm
Delnr.: **SR310**



Håndtag til P40C1423/P40C1151/P40C1157
H25 x B264 x D91 mm
Delnr.: **SR313**





Madlavningsskovl med håndbeskyttelse og sider
B328 x D311 mm
Delnr.: **SR320**




Emaljeret bakke til bagning/stegning
H25 x B432 x D336 mm
(Sort)
Delnr.: **P40C1423**
(Grøn)
Delnr.: **P40C1151**
(Blå)
Delnr.: **P40C1157**



Nedkølingsfad
1/2 størrelse, dybde: 100 mm
Delnr.: **32Z4028**



Rist
H32 x B435 x D332mm
Delnr.: **DR0057**




Slip-let-måtte til bakke til stegning
B390 x D295 mm
Delnr.: **40C1218**



Signature range

Det **NYE** Signature range-tilbehør passer til de fleste af vores ovne og giver dig de bredeste anvendelsesmuligheder. Tilbehøret er meget slidstærkt, holdbart og tåler vask i opvaskemaskine.



Lille skål
H35.6 x Ø 180 mm
Delnr.: **32Z4115**



Beholder på 1/2 l
H63,5 x B172,7 x D175,3 mm
Delnr.: **32Z4119**



Form til 12 dumplinger
H31,7 x B279 x D279 mm
Delnr.: **32Z4116**
Ikke egnet til e3.



Tænger
Delnr.: **32Z4156**



Paletkniv
H100 x B79 x D300 mm
Delnr.: **32Z4034**



2 slip-let-forme
H4 x B304 x D304 mm
Delnr.: **32Z4126**



4 slip-let-forme
H20,3 x B254 x D254 mm
Delnr.: **32Z4113**
Ikke egnet til e3.




9 slip-let-forme
H20,3 x B279 x D279 mm
Delnr.: **32Z4132**
Ikke egnet til e3.



12 slip-let-forme
H20,3 x B368 x D279 mm
Delnr.: **32Z4131**
Ikke egnet til e1s/e2s/e3.




Lille fast form med låg
H19,0 x B294,6 x D294,6 mm
Delnr.: **32Z4134**
Ikke egnet til e3.



Stor fast form med låg
H35 x B358,1 x D307,3 mm
Delnr.: **32Z4133**
Ikke egnet til e1s/e2s/e3.



Bakke til varmluftsfriture
H50 x B280 x D280 mm
(Sort) Delnr.: **32Z4032**
Ikke egnet til e3.



Beholder på 1 l
H63,5 x B325,1 x D175,3 mm
Delnr.: **32Z4118**
Ikke egnet til e1s/e2s/e3.



Stor tilberedningsbakke
H22,9 x B355,6 x D298,5 mm
Delnr.: **32Z4128**
Ikke egnet til e1s/e2s/e3.





Ovnrens
6 x 750ml (1 kasse)
Delnr.: **32Z4024**



Ovnbeskyttelse
6 x 750ml (1 kasse)
Delnr.: **32Z4025**

Merrychef-ovnrens og -ovnbeskyttelse

Din Merrychef-ovn bør rengøres hver dag for at holde ovnen ved lige og velfungerende. Vores særligt udviklede rengøringsmiddel er uden slibevirkning, og hvis det bruges regelmæssigt, vil det hurtigt klare fedt og madrester i din Merrychef-ovn.

Efter rengøring anbefaler vi, at du giver ovnen et tyndt lag Merrychef-ovnbeskyttelse, så der dannes en barriere mod yderligere ophobning af fedt, hvilket gør den regelmæssige rengøring hurtigere og nemmere.

ALT Merrychef-tilbehør er:

- fremstillet af materialer, der passer til højhastighedsovne, enten 100 % PTFE eller belagt med et materiale, der reducerer eller eliminerer bøjning i ovnen, som kan forekomme ved tilbehør i metal, der ikke er godkendt
- nemt at tørre af mellem programmer og tåler vask i opvaskemaskine
- slidstærkt og holdbart

Anbefalinger:

- Brug godkendt Merrychef-tilbehør i ovnen – det er alt sammen blevet sikkerhedstestet.
- Tilbered mad på tilbehør eller ovnmåtter i stedet for direkte på tilberedningspladen for at undgå ophobning af fedt og madrester i ovnen.
- Rengør tilbehøret efter brug for at undgå krydskontaminering, og brug bakker i specifikke farver til bestemte fødevarer, hvor det er muligt.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt, i din Merrychef-ovn. Det kan forårsage skader og vil ugyldiggøre din garanti, især hvis det er metal uden belægning.
- Brug ikke nedkølingsfadene, der følger med Merrychef-ovnene, til tilberedning. De er designet til at opbevaring af is for at fremskynde nedkølingsprocessen, før ovnen rengøres.

Merrychef-tilbehør kan købes hos din lokale forhandler, eller du kan finde en leverandør ved at gå til:
www.merrychef.com/Sales/Sales-Locators

WELBILT®

Welbilt tilbyder fuldt integrerede køkkensystemer, og vores produkter understøttes af KitchenCare®-reservedele og -service. Welbilts portefølje af prisbelønnede brands omfatter **Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen℠, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.**

Bringing innovation to the table • **welbilt.com**

©2019 Welbilt Inc. Alle rettigheder forbeholdes.