
Brugervejledning


Conveyor Toaster

Model:

CT280/400 ADV
CT280/400 MAN/STEEL
CT280/400 STD/STEEL
CT400 STD P, CT400 ADV P
CT550 STD P, CT550 ADV P

Type code: ACT-23; SCT-23; MCT-23





Version 13.0

FKI Fast Food Teknik a/s

Indhold

1 Indledning 4
1.1 Generelt 4
1.1.1 Produktbeskrivelse 4
1.1.2 Fabrikant 4
1.1.3 Maskinskilt 5
1.1.4 Tekniske specifikationer og forbrug 5
1.1.5 Modifikation 6
2 Sikkerhed 6
2.1 Personligt sikkerhedsudstyr 7
2.2 Potentielle farer 7
2.3 Hvem må bruge maskinen 7
2.4 Transport/installation/fastgørelse 8
2.4.1 Transport 8
2.4.2 Installation 8
2.4.3 Fastgørelse 9
2.5 Drift 9
2.6 Rengøring/vedligehold 9
2.7 Servicering 9
3 Betjening 10
3.1 Før ibrugtagning 10
3.1.1 CT280/CT400 ADV 10
3.1.2 CT280/CT400 STD 11
3.1.3 Reparation og reservedele 12
3.2 Reservedelstegning 12
3.2.1 Reservedelstegning CT280 ADV 13
3.2.2 Reservedelstegning CT280 MAN 14
3.2.3 Reservedelstegning CT280 STD STEEL 15
3.2.4 Reservedelstegning CT280 MAN STEEL 16
3.2.5 Reservedelstegning CT400 ADV 17
3.2.6 Reservedelstegning CT400 MAN 18
3.2.7 Reservedelstegning CT400 STD STEEL 19
3.2.8 Reservedelstegning CT400 MAN STEEL 20

3.2.9 Reservedelstegning CT550 STP P 21
3.2.10 Reservedelstegning CT550 ADV P 22
3.2.11 El-diagrammer 23
4 Rengøring 33
4.1 Generelt 33
4.2 Daglig rengøring 33
5 Bortskaffelse 33
5.1 Emballagen 33
5.2 Maskinen efter ophørt brug 33
6 EU DECLARATION OF CONFORMITY 34

1 Indledning

Original betjeningsvejledning

Denne vejledning er FKI Fast Food Tekniks original vejledning til Apparatet

Formål med vejledning

Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligehold af Conveyor Toaster Herefter kaldet apparatet.



Vigtigt! Læs vejledningen grundigt igennem før brug og gem til senere brug.

Opbevaring af vejledning

Vejledningen skal opbevares så den altid er let tilgængelig for bruger og servicetekniker.

Kendskab til vejledning

Det er apparatets ejer´s forpligtelse at sikre, at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere Apparatet, har læst vejledningen, som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde.

Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere apparatet, pligt til selv at søge informationer i vejledningen.

1.1 Generelt

1.1.1 Produktbeskrivelse

Apparatet er beregnet til placering på et bord i passende arbejdshøjde, og betjeningen sker fra fronten.

1.1.2 Fabrikant

FKI Fast Food Teknik a/s
Byghøjvej 5, Verninge
DK-5690 Tommerup
www.fki.dk

1.1.3 Maskinskilt

1.1.3.1 Typebetegnelse CT280/CT400 ADV: ACT-23

Typebetegnelse CT280/CT400 STD: STD-23



1.1.4 Tekniske specifikationer og forbrug

1.1.4.1 Mål og vægt

Modelbetegnelse	Bredde x dybde x højde	Vægt i kg
CT280 ADV	412 x 545 x 430 mm	21,5
CT280 STD	412 x 545 x 430 mm	21
CT280 MAN	412 x 545 x 430 mm	21
CT280 STD STEEL (R)	412 x 545 x 430 mm	22,5
CT280 MAN STEEL (R)	412 x 545 x 430 mm	21
CT400 ADV	532 x 545x 430 mm	24,5
CT400 STD	532 x 545 x 430 mm	23
CT400 MAN	532 x 545 x 430 mm	23
CT400 STD STEEL (R)	532 x 545 x 430 mm	25,5
CT400 MAN STEEL (R)	532 x 545 x 430 mm	23

1.1.4.2 Effekt

Tilslutningsspænding: 230V AC (400V AC)
Tilslutningsfrekvens: 50/60 Hz

Modelbetegnelse	Spænding/Effekt [kW]	Strømoptagelse [Amp.]
CT280 ADV	230V/2,2 kW	9,5 A
CT280 STD	230V/2,2 kW	9,5 A
CT280 MAN	230V/2,2 kW	9,5 A
CT400 ADV	230V/2,2 kW	9,5 A
CT400 STD	230V/2,2 kW	9,5 A
CT400 MAN	230V/2,2 kW	9,5 A
CT400 STD P	230V/3,2 kW	16 A
CT400 ADV P	400V/3,2 kW	8 A
CT550 STD P	400V/5,2 kW	13 A
CT550 ADV P	400V/5,2 kW	13 A

Støj

Luftbåren støj udsendt af Apparatet:

Målt lydtrykniveau : < 65 dB(A)

1.1.4.3 Tilsigtet brug

Apparatet må kun anvendes til tilberedning af fødevarer.

1.1.5 Modifikation

Apparatet må på ingen måde modificeres eller serviceres af uautoriserede personer. Sker dette fraskriver FKI Fast Food Teknik a/s sig ethvert ansvar.

2 Sikkerhed

Generelt

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. FKI Fast Food Teknik a/s frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

2.1 Personligt sikkerhedsudstyr




Det anbefales at der under arbejde ved apparatet og ved rengøring, anvendes handsker og briller, da Apparatets overflader er varme.

2.2 Potentielle farer



Når apparatet er i brug, skal brugeren være opmærksom at apparatet er varmt. Rør ikke de varme overflader eller båndet som transporterer brødet igennem apparatet må ikke berøres uden brug af beskyttelseshandsker. Pas derfor på ikke at berøre disse under betjening af apparatet.



Under drift er det kun betjeningsknapper på fronten, der må berøres. De fødevarer der tilberedes på apparatet, lægges på og fjernes med et dertil beregnet redskab for at undgå kontakt med Apparatets varme flader.

2.3 Hvem må bruge maskinen



Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn! Heller ikke personer med nedsat fysisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion om brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

2.4 Transport/installation/fastgørelse

2.4.1 Transport

Apparatet leveres i transportemballage, og bør kun transporteres på samme måde, hvis den flyttes.

ADVARSEL: Maskinen må ikke flyttes under drift.



Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer!

RISIKO for skader!
Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedssko under udpakning og installation - snitfare.

2.4.2 Installation

Apparatet opstilles på en egnet bordplade eller lignende i passende arbejdshøjde. Betjening af apparatet sker fra fronten. Apparatet er beregnet til placering på bord eller disk, og er forsynet med justerbare ben.



Tilslutning af apparatet bør foretages af autoriseret elinstallatør. Apparatet er forsynet med 1-polet stik med jord (F+N+J). Vær opmærksom på at installationen er udført korrekt med tilstrækkelig sikringsstørrelse, beskyttelse mod fejlstrøm og jordforbindelse.



ADVARSEL: Apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel, da det ellers kan forårsage elektrisk stød og alvorlig personskade.



Apparatet skal akklimatiseres før brug. Derfor bør den ikke startes før der er gået otte timer.



Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipolet afbryder, der er anbragt før strømudtaget i henhold til gældende regler på området, og være frit tilgængelig. Apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.



Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.



Eventuel udskiftning af elkablet skal foretages af en autoriseret tekniker, for at undgå fare for personskade - RISIKO for elektrisk stød. Der må kun anvendes kabler, der er olieresistente!

2.4.3 Fastgørelse



Apparatet behøver ikke at fastgøres, den er forsynet med justerbare ben for at sikre stabil og let opstilling.

2.5 Drift



Apparatet skal være under opsyn under brug og skal slukkes på dens hovedafbryder, hvis den forlades.



Apparatet er kun beregnet til fremstilling af fødevarer. Der må ikke påføres væsker eller andre stoffer som har et brændpunkt på under 300°C.

2.6 Rengøring/vedligehold



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSES ADVARSEL: Der må ikke bruges produkter som indeholder syre, da det kan skade overfladen på produktet.

Det er vigtigt at Conveyor Toasterens spildbakke/reflektorplade jævnligt tømmes for brødkrummer, da disse ellers vil brænde sig fast på overfladen.

Daglig rengøring udføres når Conveyor Toasteren er kølet af. Spildbakken tømmes for brødkrummer og vaskes med fugtig klud. Conveyor Toasteren rengøres ved aftørring med fugtig klud udvendig.

En gang dagligt rengøres Apparatet grundigt, og alle udvendige overflader aftørres med en fugtig klud.

Rengøring bør ikke foretages når Apparatet er mere en 50°C varm.



Anvend aldrig damprenser/skumrensere - RISIKO for elektrisk stød.

2.7 Servicering



Apparatet skal altid være slukket og koblet fra strømkilden før opstart af reparation.

Reparation af Apparatet bør kun foretages af autoriseret personale.

3 Betjening

3.1 Før ibrugtagning

Før opstart fjernes alt emballage og beskyttelsesplast fra apparatet og bortskaffes efter gældende regler (se afsnit 5.1). Læs grundigt afsnittet 2 om sikkerhed før apparatet tilsluttes.

Før opstart rengøres apparatet jævnfør afsnit 4.

3.1.1 CT280/CT400 ADV

Conveyor Toasteren kommer som udgangspunkt i sensor mode med to rør tændt, i laveste hastighed og med slukket ECO knap. Sensoren lyser rødt op på den sorte plade i venstre side af Conveyor Toasteren. Når der ilægges et brød og det røde lys brydes, også kortvarigt, da tændes de to øvrige rør. Båndet begynder at køre indtil båndet har kørt en omgang, dog nulstilles båndets tæller, hvis det røde lys brydes på ny.

<u>ECO Funktion m. sensor</u>

Ønskes det at alle rør slukkes, når der ikke er nogle produkter i Conveyor Toasteren, da skal der trykkes på ECO knappen, som også vil lyse op. Nu slukker alle rør, efter endt tilberedning og der ikke er nogle produkter i Conveyor Toasteren. Når det røde lys brydes pånyt vil fire rør blive tændt mens der går 10 sekunder før båndet begynder at køre.

Hastigheden kan justeres på –/+ med intervaller af et trin. Holdes enten minus eller plus nede, vil Conveyor Toasteren justere flere trin hurtigt, mens enkelt tryk kun ændrer hastigheden af enkelte trin.

<u>Program taster P1 og P2</u>

P1 og P2 kan indstilles til to selvvalgte hastigheder, som genvej til ofte benyttede hastigheder. Indstil hastigheden på det ønskede ved hjælp af -/+ Herefter holdes enten P1 eller P2 nede i tre sekunder for at gemme indstillingen. Når der trykkes på P1 eller P2 vil hastigheden ændres til den gemte hastighed og P1 eller P2 vil lyse op. Ændres hastigheden efterfølgende, vil det valgte program blive slukket igen.

Conveyor Toasteren slukkes på standby symbolet, og tændes ligeledes også på denne knap.



ECO Funktion u. sensor

Ønskes sensoren deaktiveret, kan dette gøres ved at have Conveyor Toasteren tændt, og holde ECO knappen nede i tre sekunder. Conveyor Toasteren slukkes. Næste gang Conveyor Toasteren tændes vil sensoren være inaktiv, det kan bemærkes ved, at der ikke længere er et rødt lys på den sorte plade til venstre for båndet. Samme procedure gentages hvis sensoren ønskes aktiveret igen.

Når sensoren er deaktiveret, vil Conveyor Toasteren have alle fire rør tændt og båndet kører hele tiden. Hvis der trykkes på ECO knappen og denne lyser vil de to midterste rør forblive tændt og båndet vil standse indtil der trykkes på ECO knappen og denne slukkes igen.

Alle indstillinger bliver gemt. Det vil sige, Conveyor Toasteren kan flyttes til en anden lokation uden at miste indstillingerne.

Normal mode eller burger bolle mode:

Bag på Conveyor Toasteren er der en omskifter med tre positioner.

- I, Normal mode hvor de fire bagerste rør bliver anvendt.
- Midterposition er en indstilling hvor kun de to midterste rør er aktive.
- II, Burger bolle mode hvor de tre øverste samt det nederste midterste rør bliver anvendt.

3.1.2 CT280/CT400 STD


Conveyor Toasteren kommer med fire rør tændt og med fast hastighed på båndet.

- Sættes omskifteren på position 1 (ECO), vil Conveyor Toasteren slukke de to rør samt stoppe båndet.
- Sættes omskifteren på position 0 (OFF), vil alt være slukket.
- Sættes omskifteren på position 2 (ON), vil fire rør blive tændt og båndet vil køre.

Normal mode eller burger bolle mode:

Bag på Conveyor Toasteren er der en omskifter med tre positioner.

- I, Normal mode hvor de fire bagerste rør bliver anvendt.
- Midterposition er en indstilling hvor kun de to midterste rør er aktive.
- II, Burger bolle mode hvor de tre øverste samt det nederste midterste rør bliver anvendt.



3.1.3 Reparation og reservedele

Reparation må kun udføres af autoriseret servicepersonale med kendskab til elektriske maskiner.

3.2 Reservedelstegning